



Depilator BRAUN Silk-epil 9 Flex 9300

Produkt chwilowo niedostępny

Producent: BRAUN

Kod producenta	9300
Kolor produktu	Złoto Biały
Typ wyświetlacza	LED
Szczoteczka do czyszczenia	Tak
Prędkości	2
Napięcie baterii	3,7 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Technologia baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Diody LED	Tak
Liczba baterii	1
Wodoodporny	Tak
Baterie w zestawie	Tak
Ładowanie akumulatora	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Podświetlenie	Tak
Mokry & Suchy	Tak
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	4 szt.
Bezprzewodowy	Tak
Golarka	Tak
Przycinarka	Tak
Chłodzenie	Nie
Funkcje masażu	Tak
Pokrowiec do przechowywania	Tak
Pranie w pralce	Tak
Odpowiedni do krótkich włosów	Tak
Ergonomiczny uchwyt	Tak
Szerokość kartonu zbiorczego	27,9 cm
Wymienne głowice golarki	Depilacja Golenie
Ruchoma końcówka	Tak

Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Minimalna długość włosa	0,5 mm
Nasadka zabezpieczająca	Tak
Głębokość opakowania	262 mm
Czas pracy	50 min
Zmienne napięcie	Tak
Liczba szczypiec	40 pęset(y)
Obszary ciała	Bikini Przednia część ud Wewnętrzna część ramion Pacha
Zdemowalna głowica goląca	Tak
Dołączona końcówka do twarzy	Tak
Czas ładowania	2 h
Nasadka do miejsc delikatnych	Tak
Gąbki do masażu	Tak
Szczotka do czyszczenia twarzy	Tak
Wysokość opakowania	199 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240V
Ostre otwarte ostrza	Nie
Szybkie ładowanie	Nie
Waga baterii/akumulatora	31,9 g
Szerokość opakowania	93 mm
Główna długość kartonu	38,9 cm
Wysokość kartonu zbiorczego	21,4 cm
Waga produktu	790 g
Obszar twarzy	Policzki Nos
Źródło zasilania	Bateria
Rodzaj opakowania	Pudełko
Rodzaj baterii	Wbudowana bateria
Akcesoria w zestawie	FaceSpa facial epilator
Waga wraz z opakowaniem	992,78 g
Waga kartonu zbiorczego	4,29 kg
W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC)	04210201236702

Ostrzeganie	<p>Belangrijk • Dit apparaat is voorzien van een extra lage plug-inveiligheidsspanning. Vervang of wijzig geen enkel onderdeel om het risico op een elektrische schokte voorkomen. • Gebruik alleen Braun stroomvoorziening, type 492. • Open het apparaat niet. • Dit apparaat is geschikt voor gebruik in bad of onder de douche. Om veiligheidsredenen kan het alleen draadloos worden bediend. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij het gebruiken onder begeleiding en instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan inzien. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden. Waarschuwingen • Om hygiënische redenen raden wij af het apparaat te delen met andere personen. • Als het apparaat aan staat, mag het nooit in contact komen met je hoofdhaar, wimpers, linten enz. om persoonlijk letsel en blokkering van of schade aan het apparaat te voorkomen.</p>
-------------	---