HAVIT



Słuchawki bezprzewodowe
Open-Ear OwsFit 1 (OWS914)

Instrukcja obsługi

Produkt i akcesoria

Słuchawki *2



Etui ładujące *1

Kabel ładujący TypeC *1

Instrukcja obsługi *1

Certyfikat jakości *1

Opis budowy produktu



1. Wielofunkcyjny przycisk (MFB)
2. Wskaźnik słuchawek
3. głośnik
4. Wskaźnik zasilania LED
5. Port ładowania

Metoda noszenia

Wyjmij słuchawkę i umieść ją nad uchem, a następnie obróć słuchawkę do tyłu wzdłuż małżowiny usznej do właściwej pozycji.



Podstawowe funkcje

01 Włączanie i połączenie Bluetooth
Otwórz etui ładujące – słuchawki włączą się automatycznie.
Włącz Bluetooth w telefonie i wybierz „HAVIT OwsFit 1".

02 Wyłączanie zasilania
Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i zamknij pokrywę etui, a zostaną one automatycznie wyłączone.

03 Odbieranie połączeń przychodzących
Dotknij dwukrotnie lewego lub prawego przycisku MFB, aby odebrać połączenie przychodzące.

04 Zakończ połączenie
Dotknij dwukrotnie lewego lub prawego przycisku wielofunkcyjnego, aby zakończyć bieżące połączenie.

05 Odrzuć połączenie przychodzące
Naciśnij długo lewy lub prawy przycisk wielofunkcyjny przez 1 s, aby odrzucić połączenie.

06 Aktywacja asystenta głosowego
Obie słuchawki działają: Naciśnij trzykrotnie lewy przycisk wielofunkcyjny, aby aktywować asystenta głosowego.
Działa jedna słuchawka: Stuknij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny działającej słuchawki.

07 Włączanie/wyłączanie trybu gry
Stuknij trzykrotnie prawy przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć/wyłączyć tryb gry.

08 Odtwarzanie muzyki
Odtwarzanie/Pauza: Podwójne dotknięcie lewego lub prawego MFB.
Poprzedni utwór: Przytrzymanie lewego MFB przez 1 sekundę.
Następny utwór: Przytrzymanie prawego MFB przez 1 sekundę.

09 Ładowanie
Etui: Naładuj etui za pomocą kabla Type-C. Wskaźnik LED miga na pomarańczowo i gaśnie po pełnym naładowaniu.

www.havitsmart.com

10 Tryb mono (Wyjmij dowolną słuchawkę jako jednostronną bezprzewodową
słuchawkę douszną)
(Uwaga: Tryb jednokanałowy wymaga wyjęcia tylko jednej słuchawki dousznej z etui ładującego; jeśli dwie słuchawki douszne zostaną wyjęte przed połączeniem, słuchawka douszna będzie domyślnie używana w trybie OWS, a połączenie OWS zostanie automatycznie zrealizowane).)
1. Wyjmij jedną słuchawkę z etui ładującego, a słuchawka automatycznie włączy się i ponownie połączy z poprzednio podłączonymi urządzeniami.
2. Przełącz się z jednej słuchawki dousznej na drugą podczas odtwarzania muzyki, wyjmując drugą słuchawkę douszną z etui ładującego, a te dwie słuchawki douszne zostaną automatycznie połączone. Obie słuchawki będą automatycznie odtwarzać muzykę, a następnie umieść niepotrzebną słuchawkę w etui ładującym i proces przełączania zostanie zakończony.
(Uwaga: dotycy trybu połączeń)
3. Więcej funkcji można znaleźć w trybie OWS.

11 Przywracanie ustawień fabrycznych
Jeśli często nie można sparować elementów dousznych, należy przywrócić ustawienia fabryczne. Włóż obie słuchawki do etui ładującego i zamknij pokrywę. Ponownie otwórz etui, w ciągu 3 minut naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 5 sekund, wskaźnik etui zacznie migać na przemian białym i pomarańczowym światłem, słuchawki ponownie wejdą w tryb parowania, wyszukaj nazwę parowania Bluetooth „HAVIT OwsFit 1" z telefonem komórkowym i połącz się ponownie.

12 Podłączenie dwóch urządzeń
Słuchawki douszne umożliwiają podłączenie dwóch urządzeń jednocześnie.
1. W trybie podwójnego połączenia, gdy telefon A zostanie kliknięty w celu odtworzenia utworu, telefon B automatycznie zatrzyma odtwarzanie.
2. Jeśli podczas odtwarzania utworu przez telefon A w trybie podwójnego połączenia nadejdzie połączenie przychodzące z telefonu B, słuchawki douszne nie będą wyświetlać monitu o połączenie przychodzące. Aby odebrać połączenie przychodzące z telefonu B, stuknij jeden raz lewy lub prawy przycisk MFB. Stan odtwarzania

utworu na telefonie A zostanie przywrócony automatycznie po zakończeniu połączenia z telefonu B.
3. W przypadku połączenia przychodzącego z telefonu A, gdy telefon B dzwoni w trybie podwójnego połączenia, słuchawki douszne nie będą wyświetlać monitu o połączenie przychodzące. Długie naciśnięcie lewego lub prawego przycisku MFB może spowodować odrzucenie połączenia z telefonu B.

Specyfikacja
Wersja Bluetooth: V5.3
Zasięg bezprzewodowy: 10M (bez przeszkód)
Bateria słuchawek: 80mAh 2
Bateria etui ładującego: 500mAh
Czas odtwarzania: 7H (przy 60% głośności)
Port USB: Type-C

Ostrzeżenia
1. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Aby chronić baterię, należy ładować słuchawki przy napięciu wejściowym poniżej 5 V/1 A.
3. Słuchawki douszne należy przechowywać lub używać w środowisku o normalnej

temperaturze.
4. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w płynach ani pryskać na niego płynami.
5. Należy trzymać słuchawki douszne z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło. Produkt nie jest odporny na wysokie temperatury.
6. Nie zatykaj portów słuchawek, takich jak port ładowarki, port LED, mikrofon itp.
7. Aby chronić słuch i wydłużyć żywotność głośnika, nie zaleca się ustawiania głośności na maksymalny poziom przez długi czas.
8. Bez względu na przyczynę uszkodzenia wkładek dousznych, prosimy o kontakt z naszym personelem posprzedażowym na czas, zamiast samodzielnej naprawy. W przeciwnym razie zostaniesz przyjęty bez obsługi posprzedażnej.

FCC ID: 2AI6I-OWS914
Ostrzeżenie FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane

zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:
Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem

a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.