HAVIT

LIFE NC01H
słuchawki bluetooth z
aktywną redukcją szumów

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość opakowania

Słuchawki*1

Kabel audio 3,5 mm*1

Kabel do ładowania typu C*1

Instrukcja obsługi*1

Karta gwarancyjna*1

Przegląd produktów

1. Przycisk zasilania
2. Volume+
3. Tom-
4. Przełącznik ANC
5. Portładowania
6. Wskaźnik
7. Port audio Aux in
8. mikrofon

Włączanie/podłączanie zasilania

On: Naciśnij i przytrzymaj przez 3sekundy
Off: Naciśnij i przytrzymaj przez3sekundy

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu

Wybierz HAVIT LIFE NC01H i podłącz go.

Uwaga
Po włączeniu słuchawki zostaną automatycznie połączone z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Podłączenie dwóch urządzeń

KROK 1: Połącz się z telefonem komórkowym 1, a następnie odłącz go.

Połączony

Rozłączenie

KROK 2: Podłącz do urządzenia Mobile 2 lub notebooka.

KROK 3: Połącz się ponownie z Mobile 1.

Teraz HAVIT LIFE NC01H jest podłączony do 2 telefonów komórkowych (komórka 1 i komórka 2) lub podłączony do 1 telefonu komórkowego i 1 notebooka.

Funkcja

Odtwarzanie/Pauza		Naciśnij raz
Poprzedni utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez 1S
Następny utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez 1S
Zmniejszanie głośności		Wciśnij raz
Zwiększenie głośności		Naciśnij raz
Odbieranie/ kończenie połączenia		Naciśnijraz
Odrzucenie połączenia		Naciśnij i przytrzymaj przez 1S
Asystent głosowy		Naciśnij dwukrotnie
Włącz/wyłącz tryb ANC, obracając przycisk	ANC	Naciśnijraz
Przełączanie trybu muzyki/gry	ANC	Naciśnij dwukrotnie

Tryb Aux in

Podłącz zestaw słuchawkowy do odtwarzacza muzyki/telefonu komórkowego za pośrednictwem Kabel audio 3,5 mm (dostarczany jako akcesorium) i muzyka może być odtwarzana automatycznie.

*Połączenie Bluetooth, mikrofon, przełącznik ANC, funkcja odtwarzania multimediów i połączeń telefonicznych nie są d o s t ę p n e w trybie Aux in.



Ładowanie

Naładuj słuchawki za pomocą kabla ładującego typu C, najlepiej z dowolnego komputera PC lub laptopa w porównaniu do ładowarki USB.



Wskaźnik na słuchawce

Ładowanie: świecisię czerwony wskaźnik.

Pełne naładowanie: wskaźnik świeciświatłem ciągłym.

Reset

Po wyłączeniu słuchawek naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aż czerwony wskaźnik mignie 3 razy. Następnie, gdy wskaźnik zacznie oddychać, reset jest zakończony. Połączenie można wykonać ponownie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie wystawiaj produktu na działanie płynów, wilgoci lub wilgotności, ponieważ w środku znajdują się elementy elektroniczne i bateria.
2. Nie rozbieraj produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika.
3. Nie upuszczaj produktu i trzymaj go z dala od ostrych przedmiotów.
4. Ładuj produkt poniżej 5V/1A ładowarki.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury, ponieważ może to uszkodzić baterię lub nawet odkształcić plastikowe części.
6. Słuchanie muzyki przy dużej głośności jest szkodliwe dla słuchu.
7. Nie wrzucaj produktu do ognia, aby go wyrzucić, w przeciwnym razie bateria może się rozprzestrzenić.

FCC ID: 2AI6I-H668BT

Ostrzeżenie FCC

Oświadczenie FCC

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń,oraz
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.
Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.
To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie

to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie RF:
Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu narażenia na RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnego narażenia bez ograniczeń.

Baterie:
Ostrzeżenie, że baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie powinny być wystawiane na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub światło.
1) Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie.
2) Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, lub mechaniczne zmiażdżenie lub przecięcie baterii, co może spowodować wybuch.
3) Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
4) Bateria poddana działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

www.havitsmart.com